

	模式/通道		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		-1.66
105CH	15CH	10CH	通道名称	DMX值	功能
1				0	无功能
	1	1	FAN 无极	1-127	正向旋转,由慢到快
	'	'	I AN JUIX	128	停止
				129-255	反向旋转,由慢到快
2	2	2	总调光	0-255	由暗到亮
				0-19	关光
			频闪	20-24	开光
				25-64	频闪1 由快到慢
				65-69	开光
				70-84	频闪2(快开慢关) 由快到慢
				85-89	开光
				90-104	频闪3(慢开快关) 由快到慢
				105-109	开光
	3			110-124	频闪4(随机频闪) 由快到慢
				125-129	开光
3		3		130-144	频闪5(随机快开慢关) 由快到慢
				145-149	开光
				150-164	频闪6(随机慢开快关) 由快到慢
				165-169	开光
				170-184	频闪7(脉冲频闪) 由快到慢
				185-189	开光
				190-204	频闪8(随机脉冲频闪) 由快到慢
				205-209	开光
				210-224	频闪9(渐亮渐灭) 由快到慢
				225-229	开光
				230-244	频闪10(脉冲频闪) 由快到慢
				245-255	开光
				0 1-2	无功能
			颜色		白色2700K(R=156, G=118, B=0, W=63) 白色3200K(R=156, G=141, B=5, W=89)
				3-4 5-6	
				7-8	白色4200K(R=156, G=141, B=14, W=255) 白色5600K(R=156, G=207, B=54, W=255)
	4			9-10	白色8000K(R=130, G=257, B=34, W=255)
				11	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
				12-48	R=0, G加, B=255, W=0
				49	青蓝 (R=0, G=255, B=255, W=0)
				50-86	R=0, G=255, B减, W=0
4				87	绿 (R=0, G=255, B=0, W=0)
-				88-124	R加, G=255, B=0, W=0
				125	黄 (R=255, G=255, B=0, W=0)
				126-162	R=255, G减, B=0, W=0
				163	红 (R=255, G=0, B=0, W=0)
				164-200	R=255, G=0, B加, W=0
				201	品红 (R=255, G=0, B=255, W=0)
				202-238	R减, G=0, B=255, W=0
				239	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
				240-247	颜色渐变 快到慢
				248-255	颜色跳变 快到慢
	5		图案	0	无功能
				1	图案1
5				2	图案2
				3	图案3
			1		

CINDY BIG FAN -V2 第 1 页



	模式/通道		,		
105CH	15CH	10CH	通道名称	DMX值	功能
5	5		图案	253	图案253
				254	图案254
				255	图案255
				000-015	无功能
				16	内置1
			LED内置	17	内置2
	6			18	内置3
		4		107	内置91
				108	内置92
				109-135	内置93(总内置)
6				136	内置94
				137	内置95
				138	内置96
				224	内置183
				225	内置184
				226	内置185
				227-255	内置186(总内置)
				0-127	正向快到慢
7	7	5	LED内置速度	128	停止
				129-255	反向由慢到快
8	8	6	LED内置拖尾时间	0-255	快到慢
			反向底颜色	0	无功能
				1-2	白色2700K(R=156, G=118, B=0, W=63)
	9			3-4	白色3200K(R=156, G=141, B=5, W=89)
		7		5-6	白色4200K(R=156, G=141, B=14, W=255)
				7-8	白色5600K(R=156, G=207, B=54, W=255)
				9-10	白色8000K(R=130, G=255, B=96, W=255)
				11	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
				12-48	R=0, G加, B=255, W=0
				49	青蓝 (R=0, G=255, B=255, W=0)
				50-86	R=0, G=255, B减, W=0
9				87	绿 (R=0, G=255, B=0, W=0)
				88-124	R加, G=255, B=0, W=0
				125	黄 (R=255, G=255, B=0, W=0)
				126-162	R=255, G减, B=0, W=0
				163	红 (R=255, G=0, B=0, W=0)
				164-200	R=255, G=0, B加, W=0
				201	品红 (R=255, G=0, B=255, W=0)
				202-238	R减,G=0,B=255,W=0
				239	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
				240-247	颜色渐变 快到慢
				248-255	颜色跳变 快到慢
10	10	8	反向底颜色调光	0-255	由暗到亮
11	11		功能	0-9	无功能
				10-14	无功能
				15-19	保留
				20-24	无功能

CINDY BIG FAN -V2 第 2 页

BIG FAN通道表



模式/通道)>4 61-		-1 66
105CH	15CH	10CH	通道名称	DMX值	功能
				25-29	无功能
				30-34	保留
				35-39	保留
				40-44	保留
				45-49	保留
				50-54	无功能
				55-59	无功能
				60-64	无功能
				65-69	保留
				70-74	所有复位
				75-79	保留
				80-84	无功能
				85-89	无功能
				90-94	无功能
				95-99	无功能
11	11	9	功能	100-104	无功能
				105-109	无功能
				110-114	无功能
				115-119	无功能
				120-124	无功能
				125-129	无功能
				130-134	无功能
				135-139	调光快速
				140-144	调光平滑
				145-149	调光曲线Linear
				150-154	调光曲线Square
				155-159	调光曲线I Squa
				160-164	调光曲线Scurve
				165-169	无功能
				170-174	无功能
				175-255	无功能
12	12		R总	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
13	13		G总	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
14	14		B总	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
15	15	10	UV总	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
16			R1	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
17			G1	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
18			B1	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
19			R2	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
20			G2	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
21			B2	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
••••					
103			R30	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
104			G30	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
105			B30	0-255	由暗到亮(由亮到暗)

CINDY BIG FAN -V2 第 3 页