

SW-2 SPOT-DMX通道表

复杂模式: 33CH 简单模式: 26CH



模式/通道		通道名称	DMX值	功能
复杂模式	简单模式			
1	1	水平	0-255	0-540度
2	2	水平16bit	0-255	16bit可调
3	3	垂直	0-255	0-270度
4	4	垂直16bit	0-255	16bit可调
5	5	XY速度	0-255	由快到慢
6	6	调光	0-255	光斑由暗到亮
7		调光16bit	0-255	16bit可调
8	7	频闪	0-3	关光
			4-7	开光
			8-76	同步频闪, 由慢到快
			77-145	脉冲频闪, 由慢到快
			146-215	随机频闪, 由慢到快
			216-255	开光
9	8	虚拟震动频闪	0-1	无功能
			2-128	震动频闪, 由慢到快
			129-255	渐出效果, 由慢到快
10	9	CMY蓝色	0-255	蓝色, 由浅到深
11	10	CMY品红	0-255	品红, 由浅到深
12	11	CMY黄色	0-255	黄色, 由浅到深
13	12	CMYCTO	0-255	CTO, 由浅到深
14	13	色片盘	0-6	白光
			7-13	颜色1
			14-20	颜色2
			21-27	颜色3
			28-34	颜色4
			35-41	颜色5
			42-48	颜色6
			49-59	颜色7
			60-187	颜色位置/半色
			188-219	反向彩虹, 由快到慢
			220-223	停止
224-255	正向彩虹, 由慢到快			
15	14	旋转图案盘	0-7	白光
			8-15	图案1
			16-23	图案2
			24-31	图案3
			32-39	图案4
			40-47	图案5
			48-55	图案6

SW-2 SPOT-DMX通道表

复杂模式: 33CH 简单模式: 26CH



模式/通道		通道名称	DMX值	功能
复杂模式	简单模式			
15	14	旋转图案盘	56-63	图案7
			64-71	图案7抖动效果
			72-79	图案6抖动效果
			80-87	图案5抖动效果
			88-95	图案4抖动效果
			96-103	图案3抖动效果
			104-111	图案2抖动效果
			112-119	图案1抖动效果
			120-127	白光
			128-191	正向彩虹, 由慢到快
			192-255	反向彩虹, 由慢到快
16	15	图案旋转	0-63	旋转图案定位(0不定位)
			64-145	正向旋转, 由快到慢
			146-149	停止
			150-231	反向旋转, 由慢到快
			232-255	图案旋转正反向彩虹效果
17		图案旋转 16bit	0-255	16bit可调
18	16	固定图案盘	0-5	白光
			6-11	图案1
			12-17	图案2
			18-23	图案3
			24-29	图案4
			30-35	图案5
			36-41	图案6
			42-47	图案7
			48-53	图案8
			54-63	图案9
			64-69	图案9抖动效果
			70-75	图案8抖动效果
			76-81	图案7抖动效果
			82-87	图案6抖动效果
			88-93	图案5抖动效果
			94-99	图案4抖动效果
			100-105	图案3抖动效果
			106-111	图案2抖动效果
			112-117	图案1抖动效果
118-127	白光			
128-191	正向彩虹, 由慢到快			
192-255	反向彩虹, 由慢到快			

SW-2 SPOT-DMX通道表

复杂模式：33CH 简单模式：26CH



模式/通道		通道名称	DMX值	功能
复杂模式	简单模式			
19	17	火盘	0-255	火盘效果
20	18	火盘旋转	0-124	正向旋转, 由快到慢
			125-130	停止
			131-255	反向旋转, 由慢到快
21	19	调焦	0-255	由远到近
22		调焦16bit	0-255	16bit可调
23		自动调焦	0-10	无功能
			11-30	0-5米 自动调焦
			31-50	6米 自动调焦
			51-70	7米 自动调焦
			71-90	8米 自动调焦
			91-110	9米 自动调焦
			111-130	10米 自动调焦
			131-150	12.5米 自动调焦
			151-170	15米 自动调焦
			171-190	17.5米 自动调焦
			191-210	20米-60米 自动调焦
			211-255	自动识别距离 自动调焦
24	20	放大	0-255	由大到小
25		放大16bit	0-255	16bit可调
26	21	棱镜	0-4	无功能
			5-255	棱镜效果
27	22	棱镜旋转	0-127	棱镜旋转位置
			128-189	正向旋转, 由快到慢
			190-193	停止
			194-255	反向旋转, 由慢到快
28	23	光圈	0-63	光圈由大到小
			64-127	自动缩放,由慢到快
			128-191	慢放大快缩小,由慢到快
			192-255	慢缩小快放大,由慢到快
29	24	雾化	0-255	雾化效果
30	25	雾化2	0-255	雾化效果2
31		CMY宏	0-9	无功能
			10-255	CMY宏功能
32		CMY宏速度	0-255	CMY色片变换功能, 由快到慢
33	26	功能通道	0-7	无功能
			8-15	XY中断
			16-23	C中断
			24-31	G中断

SW-2 SPOT-DMX通道表

复杂模式：33CH 简单模式：26CH



模式/通道		通道名称	DMX值	功能
复杂模式	简单模式			
33	26	功能通道	32-39	XYC中断
			40-47	XYG中断
			48-55	XYCG中断
			56-95	无功能
			96-103	X复位
			104-111	Y复位
			112-119	色片复位
			120-127	图案+图案旋转复位
			128-131	无功能
			132-135	无功能
			136-143	棱镜复位
			144-151	无功能
			152-159	全部通道复位
			160-167	光圈复位
			168-175	雾化复位+火盘
			176-183	无功能
			184-191	CMY复位
			192-199	风机低速
			200-207	风机全速
			208-215	风机温度调速
			216-220	无功能
			221-225	光圈快速模式
			226-230	光圈平滑模式
			231-235	XY交换开启
			236-240	XY交换关闭
241-245	minimum zoom focus开			
246-250	minimum zoom focus关			
251-255	无功能			